

# UPS KULLANMA TALİMATI

## 1. Ön Kontroller

A) UPS Girişinde 3x220 Vac (F-N) besleme olduğundan emin ol.

## 2. Çalıştırma – Devreye Alma

A) Giriş Şalterini (SW1) “ON” pozisyonuna al.

**Uyarı: LCD ekranda faz sırası ters mesajı alınırsa SW1 şalterini kapat ve faz sırasını düzelt.**

B) 1 dakika bekle, ekranda  $\pm 400$  Vdc gerilim ve 3x220 Vac çıkış gerilimi oluştuğunu gözle  
**Uyarı: Bu gerilimler okunmuyorsa cihazı çalıştırmayın ve esis teknik servisine haber verin.**

C) Harici akü kabinindeki akü şalterini “ON” pozisyonuna al.

**Uyarı:  $\pm 400$  Vdc bara gerilimi yok iken akü şalteri açılırsa hızlı sigortalar atabilir, sisteminiz zarar görebilir.( Bu durum garanti dışıdır.)**

D) Statik Bypass Şalterini (SW2) “ON” pozisyonuna al.

E) Çıkış Şalterini (SW3) “ON” pozisyonuna al.

## 3. Kapatma – Devreden Çıkarma

A) Menu tuşuna bas.

B) “cihaz ac / kapat” menüsünü seç.

C) “inverter ac/ kapat” menüsü içinden kapatmayı gerçekleştir.

D) “redresor ac / kapat” menüsü içinden kapatmayı gerçekleştir.

E) Harici Akü Kabinindeki Akü Şalterini “OFF” pozisyonuna al.

F) Statik bypass şalterini (SW2) “OFF” pozisyonuna al.

G) Çıkış şalterini (SW3) “OFF” pozisyonuna al

H) Çıkışta gerilimin tamamen kesildiğini gözle.

İ) SW1 giriş şalterini “OFF” pozisyonuna al.

## 4. Manual Bypass Olarak Çalıştırma

A) 3. Maddedeki A, B, C, D, E de istenenleri yap.

B) UPS'nin bypass da çalıştığını gör.

C) SW4 bakım bypass anahtarını “ON” konumuna getir.

D) Sırası ile SW3, SW2 ve SW1 anahtarlarını “OFF” konumuna getir.